

Система за наблюдение на корабния трафик

VT Explorer

ръководство за потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ

1. I	ЗЪВЕДЕНИЕ	3
1.1	VT EXPLORER - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ	3
1.2 1.2.1 1.2.2	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	3 3 3
1.2.3	ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА	3
1.3	ИНСТАЛАЦИЯ	4
1.4	СТАРТИРАНЕ	4
2. (ОПИСАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС	5
2.1	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКРАНА	5
2.2	КОНФИГУРИРАНЕ НА VT EXPLORER	5
2.2.1 2.2.2 2.2.3	КОНФИГУРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИДЕНТИФИКАТОР КОНФИГУРИРАНЕ НА МРЕЖОВАТА ВРЪЗКА КОНФИГУРИРАНЕ НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА	5 6 7
2.3	ЕЛЕКТРОННА КАРТА	8
2.3.1	НАВИГАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННАТА КАРТА	8
2.3.2		8
2.3.3	ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ИЗГЛЕДИ	9
2.4		10 10
2.4.2	ИНФОРМАЦИЯ ОТ AIS ЗА ИЗБРАН КОРАБ	10
2.4.3	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ	12
2.4.4	ИСТОРИЯ НА ДВИЖЕНИЕ	13
2.5	СПИСЪЦИ И ФИЛТРИ	14
2.5.1	СПИСЪК "ALL SHIPS"	14
2.5.2	СПИСЪК "МҮ SHIPS"	15
2.5.3	ФИЛТРАЦИЯ	15
2.6		17 17
2.6.2	ИЗМЕРВАНЕ НА ПЕЛЕНГ И ДИСТАНЦИЯ	17
2.6.3	ГРАФИЧЕН ЕКСПОРТ	18
2.6.4	ТЪРСЕНЕ НА КОРАБ	18
2.6.5	АНАЛИЗ НА ТРАФИКА	18
3. (СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА	19

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 VT EXPLORER - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

В последните години поетапно бе въведена в световен мащаб задължителна система за автоматична идентификация (AIS - Automated Identification System) за всички плавателни съдове над 300 GT. Всеки кораб с инсталирана AIS система периодично излъчва на УКВ обхват (161.975MHz и 162.025MHz) пакети от данни със своето местоположение, курс, скорост и някои по-важни статични данни - име на кораба, IMO и MMSI номер, размери, газене и др.

VT Explorer е система за приемане, обработка и изобразяване на информацията излъчена от AIS транспондерите на плавателните съдове. Основна цел на VT Explorer е да предоставя в реално време информация за корабоплаването за фирми и организации работещи в сферата на морския транспорт.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1.2.1 Персонален компютър

За нормална работа с програмния продукт е необходимо да се използва персонален компютър със следните минимални параметри:

- Процесор (CPU)
- Оперативна памет (RAM)
- Свободно място на харддиска
- Резолюция на монитора
- Цветова палитра

Intel или AMD, ≥1000MHz ≥512MB ≥20MB

- ≥1024x768 ≥16-bit

1.2.2 Операционна система

VT Explorer работи под операционна система Microsoft Windows 2000,2003,XP,Vista и 7.

1.2.3 Интернет връзка

Данните от системата се получават посредством Интернет. Стандартния период на актуализация е една минута. Комуникацията е оптимизирана за работа през по-бавни Интернет връзки с оглед осигуряване на възможност за използване на GPRS и dial-up конекции.

Минимално необходимата скорост за работа е **128 kbps** (16KB/sec), а препоръчителната скорост е около 256kbps (32KB/sec).

По-високата скорост позволява по-бързо актуализиране на данните и е предпоставка за поголямо удобство при работа.

Продуктът използва стандартен **НТТР протокол** (TCP/IP порт 80), което го прави максимално безпроблемен при работа в защитени корпоративни мрежи или с използване на прокси-сървер.

1.3 ИНСТАЛАЦИЯ

За инсталацията на продукта е необходимо да се изтегли последната версия от сайта http://www.vtexplorer.com. След стартиране на инсталационния пакет, процесът по инсталиране протича автоматично.

След края на инсталацията се изграждат автоматично следните икони

за стартиране:

- на работния плот (desktop)
- в менюто Start / Programs / VT Explorer

1.4 СТАРТИРАНЕ

Стартирането на VT Explorer се извършва чрез иконата менюто Start / Programs / VT Explorer.

от работния плот или от

След стартиране VT Explorer извършва проверка за наличие на по-нова версия и при откриване на такава автоматично извършва актуализация.

VI Explorer - Launcher	lover
Overall Progress	193 KB
Current File Progress	map.dat
2%	
Downloading updat	es

Фиг.1 Диалогов прозорец за автоматична актуализация

След първото стартиране VT Explorer работи в **демонстрационен режим** с данни, остарели с повече от 72 часа! За получаване на реални данни е необходимо въвеждането на реален потребителски акаунт!

2. ОПИСАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКРАНА

Основните елементи на потребителския интерфейс са показани на Фиг.2.



Фиг.2 Основни елементи на потребителския интерфейс

Тези елементи са:

- 1 електронна карта
- 2 главно меню
- 3 статус бар
- 4 контролен панел
- 5 информационен панел

2.2 КОНФИГУРИРАНЕ НА VT EXPLORER

2.2.1 Конфигуриране на потребителски идентификатор

Потребителският идентификатор на VT Explorer се предоставя от Астра Пейджинг ООД след абониране за услугата. По подразбиране след инсталация на продукта потребителският идентификатор е DEMO.

Настройката на идентификатора се извършва от главното меню - опция "Configure", подменю "User Account". На екрана се появява прозореца показан на Фиг.3. В текстовото поле е необходимо да се въведе новия идентификатор след което да се извърши потвърждение с бутона "ОК" или отказ с бутона "Cancel".

User account co	nfiguration	X
Username		
demo		
OK	Cancel	1
	Cancel	1

Фиг.3 Диалогов прозорец за настройка на потребителски идентификатор

При грешно въведен идентификатор се появява съобщение за грешка INVALID USERNAME. В случай че въведения акаунт е правилен, но е привързан към друг компютър или друг IP адрес се появяват съобщения съответно "YOUR ACCOUNT IS NOT BOUND TO THIS PC" или "INVALID IP ADDRESS". В този случай е необходимо да се обадите в нашия офис и в рамките на няколко минути акаунта ще бъде активиран на новия компютър.

2.2.2 Конфигуриране на мрежовата връзка

При нормални условия, след инсталация VT Explorer е с настроени мрежови параметри. При необходимост тези параметри могат да се конфигурират от главното меню - опция "Configure", подменю "Connection Settings". На екрана се изобразява диалоговия прозорец показан на Фиг.4

onnection Set	tings
VTE Server Setup)
Main server	snapshot.vtexplorer.com
Backup server	backup.vtexplorer.com
Refresh interval	Default 🔹
HTTP Proxy Setu	p
	Use Proxy
HTTP Proxy IP	
HTTP Proxy Port	0
User Name	
Password	
	Basic Authentication
OK.	Cancel

Фиг.4 Диалогов прозорец за настройка на мрежови параметри

Параметрите имат следните значения:

- Main VTE Server c
 - основен сървер
- Backup VTE ServerRefresh Interval
- резервен сървер
 интервал на опресняване на информацията
- Use Proxy

- активиране на използването на прокси сървер

- HTTP Proxy IP
- HTTP Proxy Port
- IP адрес на прокси сървера (ако е активиран)
- ТСР порт на прокси сървера (ако е активиран)
 - потребителско име за прокси сървъра (ако е активиран)
- User Name Password
- парола за прокси сървъра (ако е активиран)
- Basic Authentication
- режим на автентификация на прокси сървъра

Грешна промяна на мрежовите настройки може да доведе до неработоспособност на продукта!

2.2.3 Конфигуриране на визуализацията

Достъпът до конфигурация на визуализацията се извършва през меню "Configure", подменю "Visualization Settings", при което се изобразява диалога показан на фиг.5.

Visualization Settings	
Velocity vector Time interval 15 min (0-120)	Coordinates dd mm.mmm dd mm ss.s
Large zoom auto display Names Flags Antialiasing Enabled (Quality) Disabled (Speed) Mouse wheel zoom Inverted Slow Fast Colors	 dd.ddddd Ship visualization Default IALA Simple Date / Time Local UTC
Sea Coast Line Coast Fill ENC (S52) Colors	Preview Classic VT Explorer
🗸 ок	Cancel

Фиг. 5 Диалог за конфигуриране на визуализацията

Могат да се конфигурират следните параметри:

- Velocity vector - дължина на вектора на скоростта (0-120 минути)
- формат на географските координати Coordinates •
- Large zoom auto display автоматично изобразяване на имената и флаговете на . корабите при навлизане в голям мащаб, независимо от текущото състояние на слоевете "Captions" и "Flags"
- Ship visualization - избор на начин за изобразяване на корабите
- включва/изключва режим на "изглаждане" на линиите. При по-Antialiasing бавни компютри е препоръчително да се изключи.
- контрол на чувствителността и посоката на мишката Mouse wheel zoom
- **Date / Time** формат на времето (локално или универсално време)
- Colors - настройка на цветовете на брега, бреговата линия и морето

2.3 ЕЛЕКТРОННА КАРТА

2.3.1 Навигация по електронната карта

Навигацията по електронната карта се извършва с помощта на мишката. Препоръчително е използването на мишка със скролер!

В допълнение могат се използват и следните бутони:



Възможни са следните операции по електронната карта:

Плавно мащабиране	- движение на скролера на мишката
Преместване	- натискане на левия бутон на мишката, задържане и изтегляне. След достигане на желаната позиция - отпускане на бутона.
Стъпково мащабиране	- бутони 📉 📉
Мащабиране в прозорец	- бутон
Връщане към основен мащаб	- бутон 📉

2.3.2 Слоеве на електронната карта

Електронната карта има слоеве, които могат да се управляват през падащите менюта "Ship details" и "Chart details". Тези слоеве са:

- 1) "Ship details"
 - а. Name имена на кораби
 - b. Flag флагове
 - c. Destination пристанище към което плава кораба
 - d. Course курс
 - e. Speed скорост
 - f. Hazardous Cargo оцветява в червено корабите с опасен товар
- 2) "Chart details"
 - a. Grid координатна мрежа
 - b. Ports показване на икони на пристанищата 🏜
 - с. Routeing схеми за разделно движение, котвени стоянки



Фиг.6 Менюта за управление на слоевете

2.3.3 Често използвани изгледи

В практиката се налага често преминаване към определени райони на картата, например превключване между пристанище Варна Запад и пристанище Варна Изток. За удобство на потребителя е предвидена възможност за дефиниране на често използвани изгледи. Дефинираните изгледи се избират от падащ списък "Favorite Views", показан на Фиг.7.

	•	会
Burgas		-
Ancona	101101005	

Фиг.7 Падащ списък за избор на изглед

При избиране на нов изглед, електронната карта автоматично преминава към него.

Дефинирането и редактирането на изгледите се извършва по следния начин:

- 1. С навигация по електронната карта се позиционира желания район в желания мащаб
- 2. Натиска се бутонът 🖾, намиращ се вдясно от падащия списък
- 3. Появява се диалоговия прозорец показан на Фиг.8

Burgas Ancona	Add current view
	Change name
	Position Up
	Position Down
	🗶 Delete
	Close

Фиг.8 Диалогов прозорец за дефиниране на изгледи

В лявата част на прозореца се намира списък с текущо дефинираните изгледи. В дясната част са разположени бутони със следното значение:

- "Add current view" добавяне на текущия район от картата (избран в стъпка 1) към списъка. Появява се прозорец за задаване на име на изгледа.
- "Change name" промяна на името на избрания изглед в левия списък
- "Delete selected" изтриване на избрания изглед
- "Position Up" преместване на избрания изглед с една позиция нагоре "Position Down" преместване на избрания изглед с една позиция надолу
- "Close" затваряне на прозореца и запис на промените

2.4 КОРАБИ

2.4.1 Начин за изобразяване

Изображенията на корабите върху електронната карта имат следните елементи (Фиг.9):



Фиг.9 Елементи на изображението на кораб

Позиция - позиция на GPS антената на кораба (триъгълник, квадрат или кръг) Тип на кораба - в зависимост от цвета на символа

Силует - изобразява се в реален мащаб по истинските размери на кораба получени от AIS Вектор на скоростта - показва посоката на движение на кораба. Дължината на вектора е пропорционална на скоростта на движение и показва къде ще се намира корабът след минутите указани във "Velocity vector" на "Visualization Settings".

Име - изобразява се при включен слой "Ship details / Name" или избран кораб с левия бутон

Флаг - изобразява се при включен слой "Ship details / Flag" или избран кораб с левия бутон Детайли - курс, дестинация, скорост

Цветовото запълване на квадрата има следните съответствия с типа на кораба:

Cargo ship	Hazardous cargo	Fishing	Unknown
Tanker	Passenger ship	WiG / HSC	Other type / auxiliary

2.4.2 Информация от AIS за избран кораб

Избирането на кораб се извършва с помощта на левия бутон на мишката. Името и флага на избрания кораб се изобразяват на картата независимо от състоянието на слоевете "Captions" и "Flags". Името на кораба е маркирано в жълт цвят, което го отличава от останалите кораби на картата (Фиг.10)

При натискане на кораба с десния бутон на мишката, освен неговото избиране се изобразява и контекстно меню (Фиг.10, вдясно)



Фиг.10 Избиране на кораб

Подробна информация за избрания кораб се извежда в информационния панел (долу вдясно), раздел "Ship Info" (Фиг.11)

Drip Int	> All s	ships	My Ships	
AMADEU	IS SYMPH	IONY		
Ge	rmany			
Туре	Passenge	r ship		
Dest	ST GHEOF	RGE		
ETA	10-18 10:	00		
MMSI	21117156	50		
IMO	0			
CallSign	DC7619			
Draught	1.5 m			
Size	110 x 11			
him we have	Underway			
NavStat	onder way		allow a	
	Info		// Track	
LAT 449	Info 00.269 N		// Track 26°14.619 E	
LAT 449 COG 272	Info 00.269 N		// Track 26°14.619 E 16.2 km/h	
LAT 449 COG 272 ROT ?	Info 00.269 N °	LON SOG HDG	// Track 26°14.619 E 16.2 km/h ?	

Фиг.11 AIS информация за кораб

Информацията има следното значение:

- 1. Име на кораба изобразява се в най-горната част с удебелен шрифт
- Флаг и държава на флага изобразени са под името на кораба
 Туре тип на кораба, съгласно AIS стандарта
- 4. Dest destination, пристанище към което плава кораба

- 5. ETA estimated time of arrival, очаквано време на пристигане
- 6. MMSI MMSI номер на кораба
- 7. ІМО ІМО номер на кораба
- 8. CallSign международна позивна
- 9. Size размери на кораба (дължина х ширина) в метри
- 10. Draught газене на кораба в метри
- 11. NavStat навигационен статус
- 12. Снимка снимка на кораба (ако има налична в базата данни)
- 13. LAT, LON географски координати
- 14. СОС курс на кораба (градуси, спрямо север)
- 15. SOG скорост на кораба (възли)
- 16. ROT rate of turn (скорост на поворот) (градуси / минута)
- 17. HDG heading (ориентация на надлъжната равнина на корпуса спрямо север)
- 18. BRG, RNG пеленг и дистанция спрямо избраната референтна точка
- 19. ТІМЕЅТАМР време на последния получен отчет от кораба

Достоверността на информацията зависи изцяло от настройката и правилната работа на корабния AIS транспондер! В практиката понякога се наблюдават кораби с невярна информация или неточни координати (грешка в корабния GPS).

2.4.3 Допълнителна информация

Системата VT Explorer поддържа отделна база данни с допълнителна информация за корабите, която не се съдържа в AIS стандарта. Тази информация се изобразява след натискане на бутона "Info" или избиране на "Info" от контекстното меню (Фиг.12)

ihip Info						
VTE Database General data Name HECTOR Type Deep Sea Tug IMO 7604697 MM	Built 1977 Speed 12 SI 272596000 Call Sign UUAO9	Photo	4			
Registration			L			
Flag	Ukraine					
Classification soc R	uessa Issian Maritime Register of Shinning		- 1			
Company Info	assist that are register of shipping			-		
Builder Sc	heensweren Seflers Ostend		HAR D			
Owner St	argazer Maritime Inc.		1			
Manager Do	onmar Corporation	- 5	Charles -	AGE -		
Operator Do	onmar LTD, www.donmar.ru	- And	KINTONE	-12/10/11	-	- 1
Dimensions	Tonnage				Concession of the local division of the loca	-
ength 32.89	GT 363	and the second se			- geogrami	-
Beam 10	DWT 253	and the second second	the second	de	Jat on	
Draught 4.5	NT 108	and a state			6	
Manually collected d	ata - might be expired or inacurate!					
Last AIS Data		Port History				
Time 21-10-2010 12:	32:29	Port	Enter	Exit	Destination	
vne Tur		KERCH		12-10-2010	KERCH	
ize 33 x 10 m	Draught 4.2 m	KERCH	10-10-2010	10-10-2010	KERCH	
est KERCH	ETA 12-28 09:31	KERCH	07-10-2010	07-10-2010	KERCH	
IMSI 272596000	IMO 7604697	KERCH	06-10-2010	06-10-2010	KERCH	
AT 45°10.879 N		KERCH	05-10-2010	05-10-2010	KERCH	
ON 36°30.309 E		KERCH	05-10-2010	05-10-2010	KERCH	
OG 262°		KERCH	03-10-2010	03-10-2010	KERCH	
OG 0.1kn		KERCH	03-10-2010	03-10-2010	KERCH	
6		KERCH	29-09-2010	29-09-2010	KERCH	
	V OK	KERCH	27-09-2010	27-09-2010	KERCH	

Фиг.12 Допълнителна информация за кораб

Допълнителната информация се събира ръчно от различни източници. Възможно е някои от полетата да съдържат остаряла информация.

2.4.4 История на движение

Историята на движение на избрания кораб се изобразява с натискане на бутона "Track" или избор на "Track" от контекстното меню. Появява се линия, която показва пътя на кораба за последните три денонощия (Фиг.13). Линията се изтрива при избиране на друг кораб. Ако избраният кораб е с невалиден MMSI номер (поради грешно настроен AIS), бутонът не се изобразява.



Фиг.13 История на движение

Позициите на кораба в различни моменти се изобразяват с малки сини стрелки. Допълнителна информация за всяка позиция (време, курс, скорост) може да се получи чрез натискане с левия бутон на мишката върху нея.

2.5.1 Списък "All Ships"

Списъкът All Ships съдържа всички кораби, които се намират в границите на текущата карта. Списъкът се намира в информационния панел, раздел "All Ships" (Фиг.14)



Фиг.14 Списък "All Ships"

Корабите в списъка са подредени по азбучен ред. Намирането на определен кораб се извършва с помощта на скролера в дясната част на списъка. За по-лесно търсене може да се използва текстовото поле в горната част на списъка. Чрез въвеждане на текст се извършва автоматична селекция само на тези кораби, които съдържат в името си въведения текст. Например, при въвеждане на "KOR" ще се изобразят кораби с имена "KORADO 1", "ALKOR", "KOR KAROLI", "ALKORA" и т.н.

Позиционирането на картата върху определен кораб се извършва чрез двойно натискане върху името на кораба.

Маркерът, намиращ се в ляво от името на всеки кораб показва дали този кораб е в списък "My Ships". Чрез натискане върху маркера, корабът може да се добави или премахне от списъка "My Ships" (вж. следващия раздел)

2.5.2 Списък "My Ships"

Списъкът My Ships се поддържа от потребителя и служи за съхранение на често търсени кораби, които касаят работата на потребителя. С помощта на този списък може да се извършва бързо намиране на тези кораби. Списъкът се намира в информационния панел, раздел "My Ships" (Фиг.15)



Фиг.15 Списък "My Ships"

Добавянето на кораби в списъка се извършва чрез селекция на маркера в списък "All Ships" (вж. предния раздел). Корабите, добавени в списъка My Ships са сортирани по азбучен ред, като цвета на фона указва дали дадения кораб се намира на текущата карта (зелен цвят) или е извън обхват (сив цвят).

Премахването на кораб от този списък може да се извърши чрез избирането му и натискане на бутон "Remove" или чрез маркера в списъка "All Ships". Позиционирането на картата върху даден кораб се извършва чрез двойно натискане на името на кораба.

2.5.3 Филтрация

Филтрацията на кораби позволява изобразяване само на част от тях върху картата на базата на определен признак. VT Explorer има три режима на филтрация (Фиг.16):

- All Ships изобразяват се всички кораби
- My Ships изобразяват се само корабите от списъка MyShips

• Selection - изобразяват се корабите избрани чрез функцията Selection



Фиг.16 Списък "My Ships"

Функцията Selection се избира с бутона "Selection", след което се изобразява прозореца на Фиг.17. Тази функция позволява селектиране на набор от кораби по различни критерии.

vesse	els Selection						<u>×</u>
ag	,y		Draught		Owne	r, Manager, Operator	
dl		*	from	to			
essel t	суре		Length		P&1	club	
JI		*	from	to			
JI.			Beam		Class	ification society	
H			from	to			
estina	tion		Deadweight				
📕 Ba	ngladesh	•	from	to		Search	-
hittago	ong		Gross Tonna	ige			
			from	to	c	lear All	ж
4	Name		Туре	F	lag	Destination	
1. K	Name ONSTANTINOS	Tanke	Type	F Greece	lag	Destination CHITTAGONG	
1. KO	Name ONSTANTINOS IAA SAMUDA KHATUN	Tanke Cargo	Type er o ship	F Greece Bangladesh	lag	Destination CHITTAGONG CHITTAGONG	
1. Ko 2. M 3. LO	Name ONSTANTINOS IAA SAMUDA KHATUN OLA W	Tanke Cargo Cargo	Type er o ship o ship	F Greece Bangladesh Scocos Islan	lag ds	Destination CHITTAGONG CHITTAGONG CHITTAGONG	
1. K0 2. M 3. LC	Name ONSTANTINOS IAA SAMUDA KHATUN OLA W	Tanka Cargo Cargo	Type er o ship o ship	F Greece Bangladesh	lag. Ids	Destination CHITTAGONG CHITTAGONG CHITTAGONG	
1. Ki 2. M 3. LC	Name ONSTANTINOS IAA SAMUDA KHATUN OLA W	Cargo	Type o ship o ship	F Greece Bangladesh	lag ds	Destination CHITTAGONG CHITTAGONG CHITTAGONG	
1. Ki 2. M 3. LC	Name ONSTANTINOS IAA SAMUDA KHATUN OLA W	Cargo Cargo	Type er o ship o ship	F Greece Bangladesh Cocos Islan	lag. Ids	Destination CHITTAGONG CHITTAGONG CHITTAGONG CHITTAGONG	

Фиг.17 Функция "Selection"

След въвеждане на критерии за селекция е необходимо да се натисне бутона Search. Изчистването на всички селектирани кораби се извършва с бутона "Clear All", а потвърждаването на направения избор с бутона "OK".

2.6 ИНСТРУМЕНТИ

2.6.1 Измерване на координати

Координатите на текущата позиция на мишката върху картата се изобразяват долу в левия край на статус лентата (Фиг.18). Координатите са в система WGS84.

С натискане на десния клавиш на мишката върху координатите може да се направи бърза промяна на техния формат. (Фиг.18).



Фиг. 18 Координати на курсора

2.6.2 Измерване на пеленг и дистанция

Измерването на пеленг и дистанция между произволни точки се извършва по следния начин (Фиг.19):

- натиска се десния бутон на мишката върху началната позиция и се задъжа
- премества се мишката (със задържан десен бутон) до крайната позиция
- текущите пеленг и дистанция се изобразяват вдясно от позицията на курсора



Фиг.19 Измерване на пеленг и дистанция

2.6.3 Графичен експорт

Записът на текущото изображение от електронната карта в графичен формат се извършва чрез "Tools" / "Screenshot". Изображението включва само електронната карта, без прилежащите панели за управление и менюта. След избиране на тази функция потребителят трябва да посочи мястото и името на експортирания файл и да натисне бутона "Save".

2.6.4 Търсене на кораб

Функцията "Ship search" е достъпна през менюто "Tools" и дава възможност за търсене на кораби, които не са в текущия обхват на системата. Този инструмент дава информация за последната позиция на която е бил засечен кораба от системата.

2.6.5 Анализ на трафика

"Traffic analysis" е външна функция на VT Explorer, която се активира чрез менюто "Tools" / "Traffic analysis". Тази функция се визуализира чрез стандартния web браузър на потребителската система и дава статистическа информация за пристанищата в които VT Explorer има покритие и транзитите през важни проливи (Босфор, Гибралтар и др.)

Country Ukraine	ABCDE	- сніјк	LMNOP	QRSTU	VWXYZ
Country	Port	In port	Arrivals	Departures	Expected
	Berdyansk	6	2	0	2
🔚 Ukraine	Feodosiya	5	0	1	1
📒 Ukraine	llichevsk	24	3	1	7
🔚 Ukraine	Kerch	17	9	9	7
	Kherson	32	6	4	4
🔚 Ukraine	Mariupol	15	4	9	9
🔚 Ukraine	Nikolaev	39	21	23	4
🔚 Ukraine	Odessa	35	7	11	4
🔚 Ukraine	Sevastopol	25	2	1	7
🔚 Ukraine	Yalta	8	6	8	0
	Yuzhny	23	11	12	3

Фиг.23 Статус на пристанища

Search		Export results		
Zone	Black sea (Bosporus)	•	Format	Excel 💌
Last	24 Hours 💌		Compression	None 💌
	Show			Download

GMT +03:00	Name	IMO	GT	Туре	Destination
20-07-2009 13:17	C+ MARIO A	9337377			CONSTANTA
20-07-2009 13:11	MSC MIA SUMMER	9169067	25219	Container Ship (Fully Cellular)	NOVOROSSIYSK
20-07-2009 13:06	LIGURIA	7705403	14050	Container Ship (Fully Cellular)	CONSTANTA
20-07-2009 12:55	EGMONDGRACHT	9081320	8448	General Cargo Ship	ILYICHIVSK
20-07-2009 12:51	TRAPEZITZA	9145231	13967	Bulk Carrier	VARNA
20-07-2009 12:40	C+ M/T ERAS	9400356			ILYCHEVSK
20-07-2009 12:35	FEDERAL DANUBE	9271511	22654	Bulker	BOSPORUS
20-07-2009 12:30	WAEL_F	7638959	3898	General Cargo Ship	ODESSA / UKRAINE
20-07-2009 12:14	C+ KEMAL REIS 5	9378101	644	Passenger Ship	
20-07-2009 12:11	HE LADY BAYAN	7106994	1840	General Cargo Ship	BURGAS========<

Фиг.24 Преминали кораби през Босфора

3. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА

При възникване на грешка в комуникацията или проблем при регистрация в системата, VT Explorer извежда съобщение за грешка (мигащ червен надпис на жълт фон) в долния десен край на статус бара (Фиг.23).

TNVALTD USERNAME	Vessels 17869	
THURSDAY OPENDING	100000	

ФИГ.25 ИЗВЕЖДАНЕ НА СБООЩЕНИЕ ЗА ГРЕШ	Фиг.25	5 Извеждане н	а съобщение	за гр	решка
---------------------------------------	--------	---------------	-------------	-------	-------

Възможни са следните съобщения за грешка:

NO CONNECTION - проблем в Интернет връзката. Може да се предизвика от липса на Интернет свързаност или грешно настроени VTE сървери и прокси сървер (меню Configure / Connection Settings).

INVALID USERNAME - невалиден акаунт. Може да се получи при невярно въведен потребителски акаунт или невалиден ключ на използвания компютър.

YOUR ACCOUNT IS NOT BOUND TO THIS PC - несъответствие между въведения акаунт и уникалния хардуерен ключ (отпечатък) на компютъра.

При подмяна на потребителския компютър а в някои случаи и след преинсталация се получава подмяна на уникалния ключ поради което е необходимо потребителят да се свърже със отдела по поддръжка на VT Explorer за реактивиране на акаунта с новия ключ!

INVALID IP ADDRESS - невалиден IP адрес. Получава се при включена защита по IP адрес от главния сървър и несъответствие между зададения позволен адрес и текущия адрес на потребителя.

EXPIRED ACCOUNT - изтекъл акаунт, т.е. датата на валидност на акаунта е по-стара от днешната дата.

BLOCKED ACCOUNT - блокиран акаунт

ACCESS DENIED: MORE THAN xxx LOGIN! - опит за изграждане на по-голям от позволения брой едновременни връзки да системата.